

## FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU1250

Ref: FU1250 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Superficie de trabajo</b>	1250 x 320
<b>Ranuras en T</b>	3x14
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	200
<b>Recorrido longitudinal</b>	1000
<b>Recorrido carro transversal</b>	280
<b>Avance longitudinal</b>	(8) 30 - 740
<b>Avance transversal</b>	(8) 30-740
<b>Avance vertical</b>	10-168
<b>Rápido longitudinal y transversal</b>	1300
<b>Rápidos vertical</b>	600
<b>Cono</b>	ISO40
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO40
<b>Cono del mandrino</b>	ISO40
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	40-1300
<b>Número de velocidades</b>	11
<b>Numero de velocidades del mandrino</b>	11
<b>Gama de velocidades del mandrino</b>	40-1300
<b>Potencia del mandrino</b>	3
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Curso del carnero</b>	600
<b>Avances de la mesa</b>	Automatico
<b>Giro de la mesa</b>	+/-35
<b>Potencia motor principal</b>	0,04/0,053
<b>Potencia</b>	0,04/0,053
<b>Distancia del husillo frontal a guía del carnero</b>	240
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	250-660
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2300x2200x2115
<b>Peso neto</b>	2000

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X Y Z  
Movimiento automático X Y Z  
Cabezal universal ISO40

Eje porta-fresas ISO40 27/400 40/500  
Mordaza mecánica 160 mm con base giratoria  
Equipo de refrigeración  
Lámpara de trabajo  
Certificado CE

## Imágenes

